



# bito Tac Power TA 164

für die Verlegung von Teppich auf Teppich

## 1. Produktvorteile

- extrem schnelle Neuverlegung
- keine Ablüftzeiten
- keine Trocknungszeiten
- sofort belastbar, begehbar
- geruchsneutral
- lösemittelfrei
- sehr hohe Anfangs und Dauerklebekraft
- alterungsbeständig
- stuhlrolleneeignet

## 2. Einsatzbereiche

bito Tac Power TA 164 dient zur Neuverlegung von neuen Textilien auf alten textilen Belägen. Geeignete Bodenbelagsarten sind alle textilen Beläge mit Vliesrücken, synthetischen Doppelrücken, textilem Zweitrücken, Latex-Schaumrücken und Teppichfliesen mit Bitumen-, Vlies- oder PVC-Rücken, die weichmacherbeständig sein müssen.

## 3. Technische Daten

<b>Träger</b>	Zellwollgewebe
<b>Trennlage</b>	Silikonpapier, gelb
<b>Klebstofftyp</b>	modifiziertes Polyacrylat
<b>Oberflächenklebrigkeit (Tack)</b>	sehr hoch
<b>Temperaturbereich</b>	-40°C bis +80°C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	empfohlen > 5°C
<b>Bandbreite</b>	750 mm
<b>Rollenlänge</b>	25 m
<b>Innenkerndurchmesser</b>	76,5 mm

<b>Farbe</b>	transparent
<b>Lagerung</b>	trocken bei +5°C bis +25°C, UV-geschützt
	Weitere technische Angaben über bito Tac Power TA 164 auf Anfrage.
<b>Verpackungseinheiten</b>	
Rollenlänge	25 m
Bandbreite	750 mm
Rollen pro Karton	2

## 4. Untergrundvorbereitung

Der zu überdeckende textile Bodenbelag muss vollflächig verklebt sein. Lose Stellen oder Löcher aufschneiden und festkleben oder ein Belagsstück gleicher Dicke einkleben. Möglich ist auch ein Auffüllen mit geeigneter Spachtelmasse. Den Altbelag gründlich absaugen. Um eine Stuhlrolleneignung zu gewährleisten muss sowohl der alte als auch der neue Belag dafür geeignet sein. Die Gesamtstärke des neuen Belags muss größer sein als die des unteren Belags. Ggf. eine Bürostuhlunterlage verwenden.

## 5. Verarbeitung

bito Tac Power TA 164 wird grundsätzlich vollflächig verlegt. bito Tac Power TA 164 mit dem Abdeckpapier nach oben ausrichten und fest an den Untergrund (z. B. mit einem bitool Korkanreibebrett oder bito Tac Fixierhilfe 800) ohne Einschluss von Luftblasen anreiben. Die weiteren Bahnen auf Stoß verlegen und fest anreiben. Ohne das Trennpapier zu entfernen den Bodenbelag auslegen und grob zuschneiden. Bei Bahnenware im Nahtbereich auf ausreichende Überlappung für späteren Nahtschnitt achten. Bei sehr störrischen Belägen zusätzlich im Nahtbereich einen Streifen bito Tac Tape TA 165 aufbringen und fest anreiben. Der Bodenbelag wird anschließend zur Hälfte zurückgeschlagen und in diesem Bereich das Trennpapier entfernt. Den Bodenbelag auf die stark haftende Fläche spannungsfrei ohne Wellen und Beulen einlegen und sorgfältig von der Mitte nach außen anreiben. Mit der zweiten Hälfte ebenso verfahren. Wenn erforderlich einen Nahtschnitt machen und im Randbereich einpassen. Beim Nahtschnitt nicht auch die Folie durchschneiden (evtl. eine Schiene darunterlegen). Bei Belägen, die am Rand zum Aufstippen neigen auch bito Tac Tape TA 165 darunter kleben.

## 6. Besondere Hinweise

Keine

## 7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

**Technische Beratung**

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127