

Vorbereitung Abdeck-Schutzmaßnahmen

1. Wandflächen, Fliesen, Einbauten mit Folie schützen
2. Fußboden mit Papier schützen
3. Fußboden textilen Fußbodenbelag mit Folie schützen
4. Bodenflächen Abdeckvlies auslegen
5. Parkettboden mit Filzpappe schützen

1. Wandflächen, Fliesen, Einbauten mit Folie schützen

Einheit	1 Stück
Beschreibung	Wandflächen, Fliesen, Schränke, usw. für die Dauer der Arbeiten mit Folie vor Verunreinigungen schützen und festkleben. Nach Beendigung der Arbeiten wieder abnehmen und als Abfall abfahren.
Produkte	bito Abdeckfolie SF 605 bito Kreppband KB 306

2. Fußboden mit Papier schützen

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Fußbodenflächen mit Papier vor Verunreinigungen schützen und an den Nähten festkleben. Nach Beendigung der Arbeiten wieder aufnehmen und als Abfall abfahren.
Produkte	bito Papp PA 604 bito Kreppband KB 306

3. Fußboden textilen Fußbodenbelag mit Folie schützen

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Fußbodenflächen, den textilen Fußbodenbelag vor Verunreinigungen mit Folie schützen und festkleben. Nach Beendigung der Arbeiten wieder aufnehmen und als Abfall abfahren.
Produkte	bito Abdeckfolie FS 605 bito Kreppband KB 306

4. Bodenflächen Abdeckvlies auslegen

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Bodenflächen mit Abdeckvlies (Vliesstoff mit Folie kaschiert) auslegen und an den Nähten festkleben. Nach Beendigung der Arbeiten aufnehmen und entsorgen.
Produkte	bito Kreppband KB 306 bito Abdeckvlies AV 201

5. Parkettboden mit Filzpappe schützen

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Parkettboden mit Filzpappe vor Verunreinigungen schützen und an den Nähten festkleben. Nach Beendigung der Arbeiten wieder aufnehmen und als Schutt abfahren.
Produkte	bito Filzpappe 330 g bito Kreppband KB 306