

# Decken und Wände tapezieren

1. Decken einlagige Tapeten entfernen
2. Decken mehrlagige Tapeten entfernen
3. Decken gestrichene Tapeten entfernen
4. Decken flüssige Makulatur oder Grundierung streichen
5. Decken Rollenmakulatur tapezieren
6. Decken Renoviervlies tapezieren
7. Decken gerissene Fläche vorarbeiten Glasvlies kleben
8. Decken Glasfasergewebe tapezieren
9. Decken Vliesträgertapete mit aufgeschäumter Struktur tapezieren
10. Decken Raufasertapete tapezieren
11. Wände einlagige Tapeten entfernen
12. Wände mehrlagige Tapeten entfernen
13. Wände gestrichene Tapeten entfernen
14. Wände flüssige Makulatur oder Grundierung streichen
15. Wände Rollenmakulatur tapezieren
16. Wände Renoviervlies tapezieren
17. Wände gerissene Flächen vorarbeiten Glasvlies kleben
18. Wände Glasfasergewebe tapezieren
19. Wände Vliesträgertapete mit aufgeschäumter Struktur tapezieren
20. Wände Raufasertapete tapezieren

## 1. Decken einlagige Tapeten entfernen

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Deckenflächen die einlagigen Tapeten entfernen und als Schutt abfahren, kleine Risse und Löcher verspachteln.
<b>Produkte</b>	bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10 bito Flex Fugenfüller FF 7 bito Flex Q 4 bito Handspachtel K HS 108 bito Handspachtel F HS 108 bito Acryl-Spachtel LS 260 bito Müllsäcke M 25

## 2. Decken mehrlagige Tapeten entfernen

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Deckenflächen die mehrlagigen Tapeten unter erschwerten Bedingungen entfernen und als Schutt abfahren, kleine Risse und Löcher verspachteln.
<b>Produkte</b>	bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10 bito Flex Fugenfüller FF 7 bito Flex Q 4 bito Handspachtel K HS 108 bito Handspachtel F HS 108 bito Acryl-Spachtel LS 260 bito Müllsäcke M 25

## 3. Decken gestrichene Tapeten entfernen

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Deckenflächen die gestrichenen Tapeten unter erschwerten Bedingungen entfernen und als Schutt abfahren, kleine Risse und Löcher verspachteln.
<b>Produkte</b>	bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10 bito Flex Fugenfüller FF 7 bito Flex Q 4 bito Handspachtel K HS 108 bito Handspachtel F HS 108 bito Acryl-Spachtel LS 260 bito Müllsäcke M 25

## 4. Decken flüssige Makulatur oder Grundierung streichen

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Deckenflächen mit flüssiger Makulatur oder mit einem Tiefgrund streichen, bzw. grundieren. Nach der Trocknung schleifen, so dass die Aufnahme von Tapeten gewährt wird.
<b>Produkte</b>	flüssige Makulatur bito Tiefgrund LF TG 107 bito Grundierkonzentrat GR 105 bito Nanotec® Hydrogrund NH 305

## 5. Decken Rollenmakulatur tapezieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Deckenflächen mit einer Rollenmakulatur (Maschinenpapier) fachgerecht auf Stoß tapezieren einschließlich Lieferung.
<b>Produkte</b>	bito Maschinenkleister BTG 50 bito Spezialkleister BS 4 bito Universalkleister BU 20 bito Rollenmakulatur RM 125

## 6. Decken Renoviervlies tapezieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Deckenflächen mit einem Renoviervlies, fachgerecht auf Stoß tapezieren, einschließlich Lieferung.
<b>Renoviervlies</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Maschinenkleister BTG 50 bito Spezialkleister BS 4 bito Universalkleister BU 20 bito Coll Gewebekleber GK 202 bito Objektvlies OV 130 bito Glattvlies Q 4

## 7. Decken gerissene Fläche vorarbeiten Glasvlies kleben

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Deckenflächen die starken Risse aufkratzen und verspachteln, gesamte Fläche mit einem Dispersionskleber einstreichen und in den frischen Kleber Glasvlies einlegen und erneut mit Dispersionskleber überstreichen, einschließlich Lieferung.
<b>Produkte</b>	bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10 bito Flex Fugenfüller FF 7 bito Flex Q 4 bito Handspachtel K HS 108 bito Handspachtel F HS 108 bito Malervlies BM 202 bito vorgrundiertes Vlies VG 140 (ohne Einbettung) bito Coll Gewebekleber GK 202 bito Universalkleister BU 20 bito Acrylat Fugenmasse AC 100

## 8. Decken Glasfasergewebe tapezieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Deckenflächen vorgearbeitete Flächen Glasfasergewebe in ein Dispersionskleberbett einbetten und fachgerecht auf Stoß kleben, einschließlich Lieferung.
<b>Glasgewebe</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Coll Gewebekleber GK 202 bito Universalkleister BU 20 bito Acrylat Fugenmasse AC 100 bito Glasgewebe GW 111 bito Glasgewebe GW 113 bito Glasgewebe GW 113 vb bito Glasgewebe GW 216 bito Glasgewebe GW 217 bito Glasgewebe GW 218 bito Glasgewebe GW 243

## 9. Decken Vliesträgertapete mit aufgeschäumter Struktur tapezieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Deckenflächen eine Vliesträgertapete mit aufgeschäumter Struktur auf Stoß tapezieren, einschließlich Lieferung.
<b>Vliesträgertapete</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Maschinenkleister BTG 50 bito Spezialkleister BS 4 bito Universalkleister BU 20 bito Coll Gewebekleber GK 202 bito Acrylat Fugenmasse AC 100 bito Innenwand System Creativ Vlies 806 bito Innenwand System Creativ Vlies 821 bis bito Innenwand System Creativ Vlies 905

## 10. Decken Raufasertapete tapezieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Deckenflächen vorgearbeitete Fläche mit Raufasertapete auf Stoß tapezieren, einschließlich Lieferung.
<b>Produkte</b>	bito Maschinenkleister BTG 50 bito Spezialkleister BS 4 bito Universalkleister BU 20 bito Raufaser Pro Struktur 51 bito Raufaser Pro Struktur 51/75

## 11. Wände einlagige Tapeten entfernen

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Wandflächen die einlagigen Tapeten entfernen und als Schutt abfahren, kleine Risse und Löcher verspachteln.
<b>Produkte</b>	bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10 bito Flex Fugenfüller FF 7 bito Flex Q 4 bito Handspachtel K HS 108 bito Handspachtel F HS 108 bito Acryl-Spachtel LS 260 bito Müllsäcke M 25

## 12. Wände mehrlagige Tapeten entfernen

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Wandflächen die mehrlagigen Tapeten unter erschwerten Bedingungen entfernen und als Schutt abfahren, kleine Risse und Löcher verspachteln.
<b>Produkte</b>	bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10 bito Flex Fugenfüller FF 7 bito Flex Q 4 bito Handspachtel K HS 108 bito Handspachtel F HS 108 bito Acryl-Spachtel LS 260 bito Müllsäcke M 25

## 13. Wände gestrichene Tapeten entfernen

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Wandflächen die gestrichenen Tapeten unter erschwerten Bedingungen entfernen und als Schutt abfahren, kleine Risse und Löcher verspachteln.
<b>Produkte</b>	bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10 bito Flex Fugenfüller FF 7 bito Flex Q 4 bito Handspachtel K HS 108 bito Handspachtel F HS 108 bito Acryl-Spachtel LS 260 bito Müllsäcke M 25

## 14. Wände flüssige Makulatur oder Grundierung streichen

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Wandflächen mit flüssiger Makulatur oder mit einem Tiefgrund streichen, bzw. grundieren. Nach der Trocknung schleifen, so dass die Aufnahme von Tapeten gewährt wird.
<b>Produkte</b>	flüssige Makulatur bito Tiefgrund LF TG 107 bito Grundierkonzentrat GR 105 bito Nanotec® Hydrogrund NH 305

## 15. Wände Rollenmakulatur tapezieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Wandflächen mit einer Rollenmakulatur (Maschinenpapier) fachgerecht auf Stoß tapezieren, einschließlich Lieferung.
<b>Produkte</b>	bito Maschinenkleister BTG 50 bito Spezialkleister BS 4 bito Universalkleister BU 20 bito Rollenmakulatur RM 125

## 16. Wände Renoviervlies tapezieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Wandflächen mit einem Renoviervlies, fachgerecht auf Stoß tapezieren einschließlich Lieferung.
<b>Renoviervlies</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Maschinenkleister BTG 50 bito Spezialkleister BS 4 bito Universalkleister BU 20 bito Coll Gewebekleber GK 202 bito Objektvlies OV 130 bito Glattvlies Q 4

## 17. Wände gerissene Flächen vorarbeiten Glasvlies kleben

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Wandflächen die starken Risse aufkratzen und verspachteln, gesamte Fläche mit einem Dispersionskleber einstreichen und in den frischen Kleber Glasvlies einlegen und erneut mit Dispersionskleber überstreichen, einschließlich Lieferung.

<b>Produkte</b>	bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10 bito Flex Fugenfüller FF 7 bito Flex Q 4 bito Handspachtel K HS 108 bito Handspachtel F HS 108 bito Malervlies BM 202 bito vorgrundiertes Vlies VG 140 (ohne Einbettung) bito Coll Gewebekleber GK 202 bito Universalkleister BU 20 bito Acrylat Fugenmasse AC 100
-----------------	---

## 18. Wände Glasfasergewebe tapezieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Wandflächen vorgearbeitete Flächen Glasfasergewebe in ein Dispersionskleberbett einbetten und fachgerecht auf Stoß kleben, einschließlich Lieferung.
<b>Glasgewebe</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Coll Gewebekleber GK 202 bito Universalkleister BU 20 bito Acrylat Fugenmasse AC 100

## 19. Wände Vliesträgertapete mit aufgeschäumter Struktur tapezieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Wandflächen eine Vliesträgertapete mit aufgeschäumter Struktur auf Stoß tapezieren, einschließlich Lieferung.
<b>Vliesträgertapete</b>	_____
<b>Produkte</b>	bito Maschinenkleister BTG 50 bito Spezialkleister BS 4 bito Universalkleister BU 20 bito Coll Gewebekleber GK 202 bito Acrylat Fugenmasse AC 100 bito Innenwand System Creativ Vlies 806 bito Innenwand System Creativ Vlies 821 bis bito Innenwand System Creativ Vlies 905

## 20. Wände Raufasertapete tapezieren

<b>Einheit</b>	1 m <sup>2</sup>
<b>Beschreibung</b>	Deckenflächen vorgearbeitete Fläche mit Raufasertapete auf Stoß tapezieren, einschließlich Lieferung.
<b>Produkte</b>	bito Maschinenkleister BTG 50 bito Spezialkleister BS 4 bito Universalkleister BU 20 bito Raufaser Pro Struktur 51 bito Raufaser Pro Struktur 51/75