

# Reinigungs- und Pflegeanleitung für die bito Ceramic Beschichtung

## Werterhaltung, Reinigung und Pflege des bito Ceramic Systems

### **Vorbeugende Maßnahmen**

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem aufnahmefähige Schmutzfangsysteme vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

### **Unterhaltsreinigung**

Je nach Schmutzanfall sollte der Boden ein- bis zweimal pro Woche mit einem Neutralreiniger gereinigt werden. Die Reinigungslösung wird mit dem bito Feuchtwischmopp auf dem Unterboden verteilt und nach kurzer Einwirkzeit kann eine manuelle Reinigung durchgeführt werden. Im Anschluss die Schmutzflotte mit dem bito Feuchtwischmopp aufnehmen und anschließend mit klarem Wasser neutralisieren, bis alle Reinigungsmittel vollständig beseitigt sind.

### **Zur besonderen Beachtung**

Das bito Ceramic Beschichtungssystem bedarf keiner zusätzlichen Einpflege. Eine zusätzliche Einpflege jeglicher Produkte wirkt sich negativ auf die Funktionsweise des bito Ceramic Systems aus.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen der eingesetzten Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

### **Kontakt zur bito Anwendungstechnik**

Carsten Tillner | carsten.tillner@bito-ag.de | 0176. 106 211 05